

Google フォーム 送信前の認証(写真パネルタッチ)について

Google で申込者に係る情報を入力していただいた後、送信直前に以下のような画面が表示されます。これは、Google から入力内容をメールで自動送信する設定に伴う、認証です。画面に表示される指示内容に従って操作し、最後に送信ボタンを押してください。

The screenshot shows a Google Form titled "令和3年度 自転車" (Reiwa 3rd Year Bicycle). The form is in Japanese and includes a section for "基礎研究" (Basic Research). The main content area displays a 4x4 grid of 16 tiles, each showing a different view of a street scene with a bicycle. The instruction above the grid is: "のタイルをすべて選択してください 何も表示されない場合は、[スキップ]をクリックしてください。" (Please select all the tiles. If nothing is displayed, click [Skip]). The form also includes a "戻る" (Back) button, a "スキップ" (Skip) button, and a "パスワードを送信しないでください" (Do not send password) warning at the bottom.

- ※この画像では、「自転車」のタイルをすべて選択という指示が出ています。自転車が含まれるタイルをすべて選択し、スキップボタンを押してください。含まれるタイルがない場合は、何も選択せずにスキップボタンを押してください。
- ※選択したタイルに不備がある場合、何度か同様の操作を求められることがあります。